UT37, UT38 ディジタル指示調節計 取扱説明書・初期設定編

ameameameameameameame	% -чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-
1. 製品が届きましたら	2
1.1 製品仕様と付属品の確認	
1.2 各部のなまえと機能	
1.3 測定入力レンジコード・制御出力タイプコ	
1.4 運転前の準備	
2. 入・出力タイプの変更方法	
2.1 測定入力レンジコードの変更方法	
2.2 制御出力タイプコードの変更方法(UT37の	
3. ディップスイッチによる各種設定モード切]換11
3.1 異常時の制御出力値の設定	
3.2 第2日標設定値(2.SP)有・無の設定·······	
3.3 運転/セットアップパラメータ設定モードリ	
4. 取付	13
4.1 取付場所	13
4.2 取付方法	
4.3 外形寸法およびパネルカット寸法	14
5. 配線	16
5.1 配線方法	16
5.2 配線時の注意	
5.3 端子配線	18
6. パネル各部のなまえとはたらき	22
7. キー操作の原則	24
8. 運転転パラメータ	
8.1 運転パラメータの設定フロー	
8.2 運転パラメータの一覧	28
8.3 運転パラメータの解説	30
9. セットアップパラメータ	
9.1 セットアップパラメータの設定フロー	36
9.2 セットアップパラメータの - 覧	38
9.3 セットアップパラメータの解説	
9.3.1 キーロック関連パラメータの解説	
9.3.2 測定入力関連パラメータの解説	
9.3.3 リモート設定入力関連パラメータの解	
9.3.4 日標設定値(SP)関連パラメータの解説	
9.3.5 制御出力関連パラメータの解説	
9.3.6 伝送出力・警報関連パラメータの解説	
9.3.7 バルブ校正(UT38のみ)	
10. その他の機能	
10.1 協調運転	
10.2 ライトローダ····································	
10.3 /LPS:センサ用供給電源 ····································	
11 男7二十十年	

1. 製品が届きましたら

このたびは、ディジタル指示調節計UT37, UT38をお買いあげいた だきまことにありがとうございます。

製品には、本取扱説明書「初期設定編」と別冊の「操作編」の2種の取扱説明書が用意されていますので、用途に応じて使い分けてください。


初期設定編

- ◎製品が届きましたら(製品チェック)
- ◎入・出力タイプの変更方法
- ◎取付
- ◎配線方法
- ◎各部のなまえとはたらき
- ◎全パラメータ一覧と解説
- ◎協調運転(概説)
- ◎ライトローダ(概説)
- ◎製品仕様

操作編

- ◎製品取扱い上のお願い
- ◎キー操作方法
 - ●目標設定値の設定
 - ●運転パラメータの設定
 - 警報值
 - ・PID定数 など
 - ●運転
 - 開始/停止
 - モード切換など
- ◎保守・異常時処置

大体こんな内容に なっています。 詳しくは,目次を 参照して下さい。



1.1 製品仕様と付属品の確認

ご注文時の形名コードと一致した製品が納入されていることをご確認ください。

形名・コード表


形名	仕	様コード	内容
UT37			ディジタル指示調節計(連続,時間比例 PID出力形)
UT38			ディジタル指示調節計(位置比例 PID出力形)
		/RET	伝送出力信号(4~20mA DC)
付加仕	様	/RSP	リモート設定入力
コード		/RS422	RS-422A通信インタフェース
		/LPS	センサ用供給電源

次のものが揃っていることをご確認ください。

- ●UT37本体またはUT38本体……1台
- ●ブラケット(取り付け具)……2個
- 単位シール………1枚
- 日本語表記シール………1枚
- ●取扱説明書「初期設定編」(本書)……1冊
- ●取扱説明書「操作編」………1冊
- ●取扱説明書「通信編」…………1冊*
 - *付加仕様/RS422指定時のみ 付加されます。

1.2 各部のなまえと機能

●UT37, UT38は図に示す部分から構成されています。



1.3 測定入力レンジコード・制御出力タイプコードの確認


●とくに指定のない場合, UT37, UT38は次の測定入力レンジコード, 制御出力タイプコードで工場出荷いたします。

	測定入力レンジコード	制御出力タイプコード
UT37	() (熱電対タイプK, -200~1200℃) ディップスイッチNo.1:ON	0 (時間比例PID, リレー出力)
UT38	() (熱電対タイプK, -200~1200℃) ディップスイッチNo.1:ON	位置比例PID出力 (制御出力タイプの変更はできません)

- ●また、制御動作は逆動作で工場出荷いたします。
- ●本器のご使用に際し、変更の必要がある場合は、2.入・出力タイプ の変更方法を参照してください。

1.4 運転前の準備

以下の流れにしたがって準備作業をしてください。




注1:本器には、電源スイッチはありません。通電と同時に運転状態となり、制御動作を行います。制御対象への出力の接続は運転の直前に行うことをおすすめします。

注2:本器の目標設定値および運転パラメータは, 8.2 運転パラメータ一覧(P.28)に記した工場出荷時の値で納入されます。

2. 入・出力タイプの変更方法

UT37は測定入力レンジコードおよび制御出力タイプコードを変更できます。UT38は測定入力レンジコードのみ変更でき、出力は位置比例 PID固定です。

いずれの場合も、内器に設けたスイッチを用いて変更します。まず、以下の手順によって内器を引き出してください。




注意:各種変更作業が終了したら、内器をケースに戻し、通電してください。

2.1 測定入力レンジコードの変更方法

ディップスイッチNo.1およびロータリスイッチ(P.7参照)を用いて変更します。


ロータリスイッチ \triangle の矢印を希望のレンジコードNo.に合わせるときは、ボーレドライバーをご使用ください。(とくに指定のない場合は「熱電対タイプK、-200~1200C」にて工場出荷いたします。)



熱電対入力を選択するときは、 ディップスイッチNo.1をON の状態にします。

表1. 熱電対入力レンジコード

熱電対種 類	計器!	ノンジ	ディップ スイッチ No.1	入力レンジ コード (注1)	
К	-200~1200℃	-300~2300°F		0	
K	−199.9∼999.9°C	0~2300°F		1	
K	-199.9∼500.0°C	−199.9∼999.9°F		2	1 % 0
J	-199.9∼800.0°C	-300~1500°F		3	67897
Т	-199.9∼400.0°C	−199.9∼750.0°F		4	4 1 2 8
Т	0.0∼400.0℃	-300~750°F		5	(o() ()
T	-199.9~200.0℃	-199.9~400.0°F	全	6	21033
В	0∼1800°C	32~3300°F	1. T	7	
S	0~1700°C	32~3100°F	ON	8	(注1)ロータリスイッチ
R	0∼1700°C	32~3100°F	ON	9	④の矢印を希望の
N	0∼1300°C	32~2400°F		A	レンジコードのNo
W	0~2300°C	32~4200°F		В	に合わせてくださ
Е	-199.9~800.0°C	-300~1500°F		С	l l
L	-199.9~800.0°C	-300~1500°F		D	/例は熱電対タイ\
U	-199.9~400.0℃	-300~750°F		Е	【プ 】を指定した】
U	0.0~400.0°C	-199.9~750.0°F		F	□ \状態です。 /



測温抵抗体/直流電圧 入力を選択するときは、 ディップスイッチNo.1 をOFFの状態にします。

表2. 測温抵抗体/直流電圧入力レンジコード

RTD/DCV 種 類	計器し	ノンジ	ディップ スイッチ No.1	入力レンジ コード (注2)	
	−199.9∼500.0°C	-199.9~999.9°F		0	
JPt100	0.0~200.0°C	32.0~400.0°F		1	
371100	0.0∼100.0℃	32.0~200.0°F		2	
	-100.0~100.0°C	-199.9~200.0°F		3	67897
	−199.9∼640.0°C	−300~1180°F		4/	4 0 0
	-199.9∼500.0°C	-199.9~999.9°F		5	0/2/0
Pt100	0.0~200.0°C	~200.0°C 32.0~400.0°F	- 🛆	6	21033
	0.0~100.0°C	32.0~200.0°F	全 て	7	
	-100.0~100.0°C	−199.9∼200.0°F	OFF	8	(注2)ロータリスイッチ
−10~10mV	下記4通り	の範囲内で	Or i	9	Aの矢印を希望の
0~10mV	スケーリン			Α	レンジコードのNo.
0~100mV	·			В	に合わせてくださ
0~1V	$-199.9 \sim 999.9$ $-19.99 \sim 99.99$			C	ر با د با
0~5V				D	/例は直流電圧:\
1~5V				Е	1~5V を指定し
0~10V		טנט.ט		F	ノ √た状態です。 /

注意:測定入力レンジコードの変更作業が終了したら、内器をケースに戻し通 電してください。


℃、。°Fの変更はセットアップパラメータ(測定入力関連)の表示単位(UNI)にて行ってください。

2.2 制御出力タイプコードの変更方法 (UT37のみ)

ロータリスイッチ®(P.7参照)の矢印を,ボーレドライバーにより希望の制御出力タイプコードNo.に合わせることで変更できます。(とくに指定のない場合は「時間比例PID,リレー出力」で工場出荷いたします。)

ロータリスイッチ®の矢印を希望の制御 出力タイプコードの No. に合わせてください。

(例は、連続PID出力を指定している状態です。)



制御出力タイプ		制御出力 タ イ プ コ ー ド
時間比例PID リレー出力 ^(注1)	接点容量:250V AC3A(抵抗負荷) サイクルタイム:1~240秒(選択可能)	0
時間比例PID 電圧パルス出力	ON電 圧:約12VDC以上/負荷抵抗 OFF電圧:0.1VDC以下 (600 Ω以上) サイクルタイム:1~240秒(選択可能)	1
連続PID出力	出力電流4~20mADC(負荷抵抗600 Ω以下) 精度±0.3% (出力スパンに対し) 出力更新周期:200ms	2
オン/オフ リレー出力 ^(注1)	接点容量:250V AC3A(抵抗負荷) 出力更新周期:200ms	3


(注1) リレーは交換可能です。必要な場合は、松下電工製DSパワーリレー(型式: DSP1, DC12V AGP20139)をお買求めの上交換してください。

3. ディップスイッチによる各種設定とモード切換

ディップスイッチは内器に設けられています。(P.7 を参照して内器を引き出してください。工場出荷時は各スイッチともONで出荷いたします。)


3.1 異常時の制御出力値の設定

ディップスイッチNo.2のON/OFFにより、異常時出力値を0%(以下)または、100%(以上)に設定できます。




3.2 第2目標設定値(2.SP)有·無の設定

ディップスイッチNo.3のON/OFFにより、第2目標設定値の有無を設定できます。(2. SP有りとしたときは、2. SP専用の運転パラメータの設定項目が付加されます。 P.29参照)



3.3 運転/セットアップパラメータ設定モード切換

ディップスイッチNo.4のON/OFFにより, 運転パラメータまたは, セットアップパラメータの設定モードのいずれかに切換えます。



注意:運転パラメータ設定モードは、運転画面で(SET/ENT)キーを3秒以上押しつづけたときに呼び出されます(P.24参照)。

4. 取 付

4.1 取付場所

次のような場所を選んで取り付けてください。

- (1) 機械的振動の少ない所
- (2) 腐食性ガスのない所
- (3) 温度変化が少なく、常温(23℃)に近い所
- (4) 高いふく射熱を直接受けない所
- (5) 電磁界の影響のない所
- (6) 水がかからない所

4.2 取付方法


- (1) パネル前面から本器を挿入します。
- (2) パネルへの取り付けは、付属のブラケットを用いて取り付けてく ださい。取り付けの際、ブラケットのネジは締め付けすぎないよう にしてください。

~~~~注 意~~


本器は燃えやすいもののそばに設置しないでください。 (燃えやすいものの上に直接置くことはやめてください。)


燃えやすいもののそばに設置する場合は、


本器の上・下・左・右の側面から少なくとも150mm離れたところに、1.43mm厚さのメッキした鉄板、あるいは1.6mm厚さのコーティングしていない鉄板を用いてカバーを用意して下さい。



4.3 外形寸法およびパネルカット寸法 (単位:mm) (UT37, UT38 両機種とも同じ)







5. 配線

5.1 配線方法

配線は、5.3 端子配線図を参照し、下記の事項にしたがって行ってください。

- (1) 熱電対入力の場合は、所定の補償導線を使用してください。
- (2) 測温抵抗体入力の場合はリード線抵抗が低く,三線間の抵抗差のない電線を使用してください。
- (3) 電源配線には600Vビニル絶縁電線 (JIS C3307) と同等以上の性能をもつ電線,あるいはケーブルを使用してください。また,必要に応じて電源にノイズフィルタを入れてください。
- (4) 接地は2mm²以上の太い電線で,接地抵抗100Ω以下で施工してください。
- (5) 入力回路の配線は、とくにノイズを混入させないように配慮してください。
 - (a) 入力回路の配線は、電源回路や接地回路から出来るだけ離して 行ってください。
 - (b) 静電誘導によるノイズに対しては、シールド線の使用が効果があります。シールドは必要に応じてUT37/UT38の接地端子に接続してください(2点接地とならないようにご注意ください)。
 - (c) 電磁誘導によるノイズに対しては、入力配線を短かい等間隔に ねじって配線すると比較的効果があります。
- (6) 線を端子に接続する場合は絶縁スリーブ付圧着端子(3.5mmネジ用) のご使用を推奨いたします。

5.2 配線時の注意


(1) 本器にはヒューズ、電源スイッチはありません。必要な場合は別途に設けてください。

なお、ヒューズは定格電圧250V定格電流1Aのタイムラグヒューズ (例えばアサヒ電機製 ATG型)をご使用ください。

- (2) リレー接点出力で接点容量(制御出力:250V, AC3A, 抵抗負荷, 警報出力:250VAC 1A抵抗負荷)を超える場合,補助リレーを用いて負荷のオン・オフを行ってください。
- (3) リレー接点の出力に補助リレーのようなL負荷を使用する場合, スパーク消去用のサージサプレッサ回路としてCR(AC使用時)また はダイオード(DC使用時)を並列に入れてください。

●DCリレーの場合

●ACリレーの場合



CRフィルタの代表的な例


メ ー カ	形名
松尾電機㈱	CR UNIT 953, 955 他
㈱指月電機製作所	SKV, SKVB 他
信英通信工業㈱	CR-CFS, CR-U 他


CRフィルタの定数は、ご使用になる補助リレーメーカーにお問合せください。

5.3 端子配線図


U137 (旧)


UT37 端子配線図






UT38 端子配線図






6. パネル各部のなまえとはたらき



+-	はたらき
(SET/ENT)	 ●運転画面の切り換えを行います(3秒以内押した場合)。 ●運転画面と運転パラメータ設定画面の切り換えを行います(3秒以上押しつづけることで、両画面を交互に切り換えます。) ●パラメータの各項目の設定画面を順次呼び出します。 ●数値を登録します。
Y	目標設定値、パラメータおよび出力値(手動運転時)の表示数値を変更します。 ▼(ダウン)キーは減少用、 (アップ)キーは増加用です。押すたびに1数字づつ変化しますが、押しつづけると変化するスピードが速くなります。
(A/M)	AUTO(自動運転)とMAN(手動運転)の切り換えに使用します。

No.	表示	はたらき
1	AL1 O (警報1ランプ)	警報1 発生時に点灯します。
2	AL2 O (警報2ランプ)	警報2 発生時に点灯します。
3	REM O (リモートモード表示ランプ)	REM(リモード設定)モード時に点灯します。 [LOCAL(ローカル設定)モード時は消灯します。]
4	STP O (ストップモード表示ランプ)	STP(運転停止)時に点灯します。 〔RUN(運転)時は消灯します。〕
5	(出力モニタ)	UT38のみ機能します。 L側出力のとき◯, H側出力のとき◯がそれ ぞれ点灯します。
6	8888 (測定値表示部)	測定値(PV)を表示します。
7	888 8888 (設定値, パラメ) ータ表示部	目標設定値 (SP) および各種パラメータを表示します。
8	MAN O (マニュアルモード) 実行表示ランプ)	MAN(手動運転)時に点灯します。 〔AUTO(自動運転)時は消灯します。〕
9	AT 〇 (オートチューニング) (実行表示ランプ)	オートチューニング中に点滅します。
10	(偏差モニタ)	偏差(PV-SP)がEU(±1.0%)S以内で ← (緑) が点灯します。EU(1.0%)Sを超えた場合 ✓ (赤), EU(-1.0%)Sを超えた場合 ✓ (赤)が 点灯します。 運転画面のときのみ表示されます。


7. キー操作の原則



- ① UT37, UT38は通電すると運転画面を表示します。 [ただし、ディップスイッチNo.4がONのとき (工場出荷時はON)です。通電後、運転画面が表示されるまでの約2秒間、測定値表示部に形名、入力レンジ等が表示されます。]
- ② 運転画面は3種類(SP表示画面,出力値表示画面およびタイマ表示画面:詳しくは取扱説明書「操作編」(IM5B4B7-20)キー操作参照)あります。各運転画面は(SET/ENT)キーにて切り換わります。
 - SP表示画面では、SP値の変更ができます。((▼)、▲)+(SET/ENT))
 - また, 出力値表示画面でMAN (手動) 運転時には, 制御出力値を, **▼**), **(▲)**キーにより変更できます。
 - ●さらにタイマ表示画面での時間(タイマ)設定値の変更もできます。((▼), (▲)+(SET/ENT))
- ③ 運転画面の状態で(SET/ENT)キーを3秒以上押しつづけると運転パラメータの設定画面になります。
- ④ 運転パラメータ内の各項目は(SET/ENT)キーを押す(3 秒以内)ごとに順次切り換り表示されます。
- ⑤ 運転パラメータ内の各項目の設定(表示)値は, ▼, ▲キーにより変更できます(数値変更中はピリオドが点滅します)。設定値変更後は, (SET/ENT)キーを押して登録してください。
- ⑥ 運転パラメータ設定画面の表示中に(SET/ENT)キーを3秒以上押しつづけると運転画面の表示に戻ります。
- ⑦ ディップスイッチNo.4をOFFの状態にして(P.12参照)通電すると、セットアップパラメータの設定画面になります。(注1)
- ⑧ セットアップパラメータ内の各項目は(SET/ENT)キーを押す(3秒 以内)ごとに順次切り換わり表示されます。
- ⑨ セットアップパラメータ内の各項目の設定(表示)値は, ▼, ▲ キーにより変更できます。(数値変更中はピリオドが点滅します。) 設定値変更後は(SET/ENT)キーを押して登録してください。
 - (注1) セットアップパラメータの設定が完了したら、ディップスイッチNo.4をONに戻してください。

8. 運転パラメータ

UT37




- * /RSP(付加仕様)指定時のみ表示。[ただし、セットアップパラメータ(リモート設定入力関連) RSLがOFFのときはRTとRBSは表示しない(P.44参照)。]
- ** UT38のみ表示。

ディップスイッチNo.3で"2.SP有り"(P.11)としたときのみ表示。 また、2.SP有りとしたときは、SPおよびP, I, ~OLまでの表示に、第1川を 示すNo. "1"が表示される。

(例) 1.5.5

下記フロー図には全運転パラメータ表示順に記しています。 機種(UT37, UT38)により表示しないもの、また、設定条件で表示しないもの があります。



*** オン/オフリレー出力指定時 (P.10参照) は、HYのみ表示。 P, I, D, MR, OH, OL (第2SP川も同じ)の表示なし。

8.2 運転パラメータ一覧

	'		T	·	
記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解 説 ページ
(A1)	警報 1 設定値	●測定値警報のとき EU(0%)~EU(100%) ●偏差警報のとき EU(-100%)S~	EU(100%) (測定値上限) 警報として)		P.30
(A2)	警報 2 設定値	EU(100%)S ●タイマのとき(A1のみ) OFF, 0.00~ 99.59(分, 秒 or 時, 分)	EU(0%) (測定値下限) (警報として)		P.30
・ と (RT)	上 率	0.000~9.999倍	1.000		P.30
(RBS)	リモートバイアス	EU(-100%)S~ EU(100%)S	EU(0%)S		P.30
,-,-' <u>}_</u> (R/L)	ローカル、	LOCAL(ローカル) または REM(リモート)	LOCL	·	P.30
5 <i>C</i> (SC)	"スーパー" 機能の ON/OFF	ONまたはOFF	OFF		P.31
AE (AT)	オートチュー ニングの ON/OFF	ONまたはOFF	OFF		P.31
db (DB)	不感帯 (UT38のみ)	1.0~10.0% (制御出力演算値に対する%)	3.0%		P.32
- ドゴ (RHY)	リレー ヒステリシス (UT38のみ)	0.1~0.5% (制御出力演算値に対する%)	0.5%		P.32
5 <i>F</i> (SP)	目標 設定値(主)	EU(0%)~ EU(100%)	EU(0%)		P.32
2.5 , (2. SP)	第2目標 設定値	EU(0%)~ EU(100%)	EU(0%)		P.33

記号	内容	設 定 範 囲	工場出荷時値	お客様設定値	解 説ページ
(P)	比例带	0.1~999.9%	5.0%		P.33
(I)	積分時間	OFFまたは 1~6000秒	240秒		P.34
ದ (D)	微分時間	OFFまたは 1~6000秒	60秒		P.34
(MR)	マニュアル リセット値	$-5.0 \sim 105.0\%$	50.0%		P.35
(HY)	オン/オフ制御 のヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.35
⊕ H (OH)	出力リミット 上限値	-5.0≦OL <oh ≤105.0%</oh 	100.0%		P.35
(OL)	出力リミット 下限値	(制御出力演算値に) 対する%	0.0%		P.35
2. P	第2SP用 比例帯	0.1~999.9%	5.0%		P.35
2.1 (2. I)	第2SP用 積分時間	OFFまたは 1~6000秒	240秒		P.35
2. b (2. D)	第2SP用 微分時間	OFFまたは 1~6000秒	60秒		P.35
(2. MR)	第2SP用 マニュアル リセット値	-5.0~105.0%	50.0%		P.35
	第2SP用 オン/オフ制御 のヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.35
Z. DH (2. OH)	第2SP用 出力リミット 上限値	-5.0≦OL <oh ≤105.0%</oh 	100.0%		P.35
2.0 L)	第2SP用 出力リジット 下限値	(制御出力演算値に) 対する%	0.0%		P.35

8.3 運転パラメータの解説

パラメータ	解説
警報1設定値 (A1) 警報2設定値 (A2)	 ●A1およびA2により、警報1および警報2の設定値を設定できます。 ●警報の種類を選択するセットアップパラメータ (AL1, AL2) についてはP.40を参照してください。 ●A1がタイマ機能用(P.52参照)のときは、A1の設定値は時間(時間と分または、分と秒)となります。
比率 トと (RT) リモートス トン (RBS)	RT, RBSともに /RSP(付加仕様) 指定時のみ表示します。(RSL(P.44参照)がOFFのときは表示しません。) ●ゾーン別の負荷配分や、空燃比制御のような用途にも適合するよう、比率およびリモートバイアスの設定ができます。 ●比率は、リモート設定入力のスパンが測定入力のスパンと丁度対応するときを比率 = 1 (基準)とし、その倍率で示します。 (RH) (RH) (RT) (RT) (RT) (RT) (RT) (RT) (RT) (RT
リモート/ローカル モード切換 / _ (R/L)	/RSP(付加仕様)指定時のみ表示します。 とのこと (ローカル)または - とう (リモート) キーで切り換えできます。 (外部接点でも,リモート/ローカルの切換が可能です。) 外部接点がキーによる切換よりも優先します。)

パラメータ

説

スーパー機能の

o "スーパー"の効果(オーバーシュートを抑制する機能です。)

- ON/OFF
- オーバーシュートを防ぎたいとき


解

- 55
- ●立上げのスピードを早めたいとき

(SC)

●負荷変動の多いとき

に有効です。



オートチューニング の ON/OFF


闩上

(AT)

(注)

出力リミット上 限值(OH),下限 値(OL) がそれ ぞれ100%, 0% 以外に設定され ているときは, その値の出力と なります。

起動(AT "ON") 時点で、制御出力は100%(またはOH)とな ります。その後PVがSPに到達するまで100%(OH)出力を維持 し、その後のPV>SPの間は、0%または(OL)出力とします。 3回ずつくり返し変化させ、PID定数を自動的に求めます(注)。



(注) オートチューニングは、UT37/UT38がAUTO(自動) かつRUN(運転)時のみ実行できます。

8.3 運転パラメータの解説(つづき)


パラメータ	角军	説	
不感帯	DB, RHYともにUT3	38のみ表示します。	
(DB) UT38のみ リレーヒステリシス ーー・ゴー (RHY) UT38のみ	 ●位置比例PID出力用リレー(およびモータなど)が頻繁に動作するのを防ぐため、リレー自体には、リレーヒステリシス(RHY)が、また2つのリレー出力動作間には、不感帯(DB)が設定できます。 ●PID演算出力値とそのときの位置信号との差が不感帯の値より小さいときは、"正転"、"逆転"いずれのリレーもONとなりません。上記の差が+側に大きいとき"正転"側のリレーがONとなり、一側に大きいとき"逆転"側のリレーがONとなります(逆動作時)。 		
		位置比例出力リレー のヒステリシス *正転*出力(ON)	
目標設定値 与戶 (SP)	目標設定値(SP)は、運転画面状態でも変更できます。 〔取扱説明書「操作編」(IM5B4B7-20)キー操作参照〕 第2目標設定値で運転中にSP値を表示/変更することが、このSP(パラメータ)で行えます。 第2目標設定値を使用時は、 1.5P の表示になります。		

パラメータ 第2目標設定値 **こ. 与尸** (2. SP)

解説

ディップスイッチNo.3で"2. SP有り"(P.11) としたときのみ表示します。SPと2. SP (いずれを使用するか) の切り換えは、外部接点により行います。外部接点端子については以下のとおりです。

第2目標設定値有り、としたときは、運転パラメータ設定フロー (P.26) に記したように第2SP用比例帯 (2. P)以下、第2SP用出 カリミット下限値 (2. OL) までのパラメータ設定画面が表示されます。



無電圧接点(接点容量12VDC, 10mA以上)


比例带



(P)

偏差に比例した大きさの制御出力を出す制御方式を比例動作(P動作)とよびます。このとき,制御出力(制御演算出力)を0~100%変化させるのに必要な測定値(または偏差)の変化幅を[%]で表わしたものを比例帯とよびます。

測定値と設定値が一致すると一般には出力は50%になります。 比例動作では、オン/オフ動作の欠点である出力の振動を除 去することが可能になります。



偏差=測定值-設定值

8.3 運転パラメータの解説(つづき)


パラメータ	角军	説
積分時間 (I)	P動作の場合は、必ず が発生することがあり ように偏差がある間は 動作(I動作)とよびます の変化率を決める値を 積分動作が強く(出力の I動作は、通常 P動 ますが、このとき、ス	ずしも測定値と設定値が一致せず偏差ます。この偏差が自動的にゼロになる出力に変化を与える制御方式を、積分で、このとき、偏差の量に対応して出力で、ではないます。 (作と組合わせてPI動作として使用されテップ入力を与えてP動作のみによるる出力が等しくなるまでの時間が積分
微分時間 ゴ (D)	間御対象の時定数やむだ時間が大きい場合には、P動作やPI動作のみでは応答が遅くなったり、オーバーシュートが発生して制御系が不安定になったりする場合があります。このようなときに制御系の応答を早くしたり安定に動作させるために入力(偏差)の変化率に比例した出力を与える微分動作(D動作)を使用します。 D動作は必ずP動作またはPI動作と組合せて、PDまたはPID動作として使用します。 PD動作の場合にランプ入力(一定の変化率の入力)を与え P動作のみによる出力が、D動作のみによる出力と等しくなるまでの時間を微分時間(D)とよびます。微分時間が長いほど、微分動作は強くなります。	
偏差	出力	P動作のみによる出力 D動作のみによる出力 微分時間(D)


パラメータ	解	説
マニュアル リセット値 (MR)	P動作, PD動作のと とはできません。この アルリセット値を変化	F"としたときのみ有効になります。 きは必ずしも常に偏差をゼロにするこの偏差をオフセットといいます。マニュンさせることで、オフセットを無くすこセットを自動的に行うのが積分動作です。)
オン/オフ制御 ヒステリシス 一一一 (HY)	のみ表示します。 制御出力のチャタリ	時(ロータリスイッチ®使用, P.10参照) ングを防止するため, オン/オフ動作点 て設定する動作すきまです。 ▼オン/オフ動作点 HY 測定入力値 目標設定値
出力リミット 上限値 (OH) 出力リミット 下限値 (OL)	制御出力の動作範囲がOL~OHの間に制限されます。 装置保護などの目的のため、最小出力、最大出力を規定できます。	OH 実際の制御出力値 -5% 100% PID 出力演算値

第2SP用比例帯(2. P)以下,第2SP用出力リミット下限値(2. OL)までのパラメータ以外,機能は比例帯(P)以下,出力リミット下限値(OL)までと同一ですので解説は省略します。

UT37

9. セットアップパラメータ





9.2 セットアップパラメータ一覧(1/2)

分類	記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解 説ページ
	dAT)	▲, ▼ キーロック	OFF または ON	OFF (ロックしない)		P.42
キーロッ	(A/M)	A/M) キーロック	OFF または ON	OFF (ロックしない)		P.42
ク関連パラメ	(R/L)	リモート/ ローカル 切換ロック	OFF または ON	OFF (ロックしない)		P.42
ラメータ	(PAR)	運転 パラメータ 設定・変更 ロック	OFF または ON	OFF (ロックしない)		P.42
	(PID)	PID パラメータ 設定・変更 ロック	OFF または ON	OFF (ロックしない)	·	P.42
	P 6	リニアレンジ 小数点位置	0, 1, 2, または3	1		P.43
測台	,-,- (RH)	測定レンジ 最大値	EU(0%)≦RL <rh≦eu(100%) 「リニア入力のとき」]</rh≦eu(100%) 	EU(100%) [リニア入力 時 100.0]		P.43
測定入力関連パラ	(RL)	測定レンジ 最小値	-1999≤RL <rh ≤9999</rh 	EU(0%) [リニア入力 時 0.0		P.43
選パラメー	(UNI)	表示単位	℃ または ℉	°C	,	P.43
9	5 (BS)	測定入力バイアス	EU(-100.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.0%)S		P.43
	F L (FL)	測定入力 フィルタ	OFF. 1~120秒	OFF (フィルタなし)		P.43

分類	記号	内 容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解 説 ページ
リモート設定入	,-,-,- (RMH)	リモート設定 入力レンジ 最大値	-1999≦RML	RH(測定レン ジ最大値) と 同じ (EU(100.0%))		P.44
	,-,-,'_ (RML)	リモート設定 入力レンジ 最小値		RL(測定レン ジ最小値)と 同じ (EU(0.0%))		P.44
力関連パラ	-F! (RFL)	リモート設定入力フィルタ	OFF, 1~120秒	OFF (フィルタなし)		P.44
フメータ	-5L (RSL)	リモート設定 入力, 比率 設定,バイア スON/OFF	OFF または ON	OFF		P.44
	SPH (SPH)	設定 ! 炒 か 上 限値	測定レンジ最大値 DI < SPI < SPH < RH	RH(測定レン ジ最大値)と 同じ [EU(100%)]		P.44
	SPL (SPL)	設定以外下限値	測定レンジ最小値	RL(測定レン ジ最小値)と 同じ (EU(0%))		P.44
標設	(UPR)	こう配設定 上昇	OFFまたは EU(0%)S/時or分 (*TMU"で選択	OFF (こう配なし)	;	P.45
(SP) 関連	drr (DNR)	こう配設定 下降	EU(100%)S/時or分 *TMU"で選択	OFF (こう配なし)		P.45
定値(SP)関連パラメータ	5 <i>P</i> E (SPT)	SPトラッキ ング選択	OFF または ON	ON (トラッキング付き)		P.46
	PHE (PVT)	PVトラッキ ング選択	OFF または ON	OFF (トラッキング付き)		P.47
	とうじ (TMU)	こう配設定単位	0 または 1 (時間) (分)	0 (時)		P.47

9.2 セットアップパラメータ一覧(2/2)

分類	記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解 説ページ
	 (DR)	正/逆 動作切換	0 または 1 (逆動作) (正動作)	0 (逆動作)		P.48
	(OPR)	出力変化率 リミット	OFF, 0.1~100.0%/秒	OFF		P.48
制御出力	P5 E (RST)	プリセット 出力値	(出力値の) -5.0~105.0%	0.0%		P.49
力関連パラ	-5 E (RST)	再スタートコード	0,1または2 (復電後) (復電後) (継続 (MAN)	0 (復電後) 継続	·	P.49
ノメータ	[E (CT)	サイクルタイム	1~240秒	30秒		P.49
+	(2. DR)	2.SP運転時 の正/逆動 作切換	0 または 1 (逆動作) (正動作)	0 (逆動作)		P.50
	# 15 (DIS)	DI選択	0 または 1 [運転/停止] [自動/手動] [10-111]	0 [運転/停止] ⑩-⑪		P.50
伝送出力	- E E (RET)	伝送出力 選択	0, 1, 2, 3 または 4	0		P.51
	- : : (RTH)	伝送レンジ 最大値	EU(0.0%)≤RTL	RH(測定レン ジ最大値) と 同じ [EU(100.0%)]		P.51
・警報種類関連パニ	ーとし (RTL)	伝送レンジ 最小値	<rth≦eu(100.0%)< td=""><td>RL(測定レン ジ最小値)と 同じ (EU(0.0%))</td><td></td><td>P.51</td></rth≦eu(100.0%)<>	RL(測定レン ジ最小値)と 同じ (EU(0.0%))		P.51
ラメータ	AL (AL 1)	警報1の 種類	OFF, 1~24	1 (測定値上限)		P.51

分類	記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解 説 ページ
伝送出力	AL2 (AL2)	警報2の 種類	OFF, 1~20 2 (設定値下限)			P.51
伝送出力・警報種類(つづき)	∺ ≝¦ (HY1)	警報1の ヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.54
次(つづき)	H H H Z)	警報2の ヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.54
	6P5 (BPS)	通信速度	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 BPS	9600BPS		取扱説
通信題	PR- (PAR)	パリティ	NONE, EVEN または ODD	NONE (パリティ無し)		扱説明書通信編
信関連パラメータ	5 <i>F</i> (STP)	ストップビット	1 または 2 (1ビット) (2ビット)	1 (1ビット)		別
	dir (DLN)	データ長	7 または 8 (7ビット) (8ビット)	8 (8ビット)		冊)を参照くださ
	Adr)	通信 アドレス	協調運転用→ 1~98および99 (ただし、接続台数は16台まで)	1		つさい。
バルブ校正 (JT 8の	#5 (V.RS)	弁位置 設定リセット	"1"を登録することで 調整前の状態にリセッ トします。			P.54
	5. (V. L)	弁全閉 位置セット	彩 0%			P.54
38のみ)関連	∷ .∺ (V.H)	弁全開 位置セット	₩J100%			P.54

9.3 セットアップパラメータの解説

9.3.1 キーロック関連パラメータの解説

各パラメータはキーロックする(ON)またはキーロックしない(OFF) のいずれかを選択できます。誤操作防止を目的としています。

キーロック時でも運転画面の変更は可能です。

10= 1 7	A7 ラグ (ロックのNuttro)、ブラノます)
パラメータ	解 説 (ロックON時について記します。)
(A), (Y)	キー操作による全パラメータ設定・変更を不可能にします。
キーロック	「但し、この"▲、▼キーロック"状態を解除する
dAE	為のキー操作のみ行えます。
(DAT)	
(A/M)	(A/M) キーによる,AUTO(自動運転)/MAN(手動運転)
キーロック	の切換を不可能にします。
戸ーデ	但し、本パラメータがON時でも外部接点によるAUTO/
(A/M)	MANの切り換えは可能です。
リモート/ローカル	キーによる、REM(リモート)/LOCL(ローカル)の切
切換ロック	換を不可能にします。(ON時は、運転パラメータの
,-,-',_	"R/L″パラメータの表示が無くなります。)
(R/L)	但し,外部接点によるREM/LOCLの切換は可能です。
運転パラメータ	キー操作による運転パラメータ設定・変更を不可能に
設定・変更ロック	します。
(PAR)	
PIDパラメータ	運転パラメータ内の P, I, D, MR, HY, OH, OL, 2. P,
設定・変更ロック	2. I, 2. D, 2. MR, 2. HY, 2. OH, 2. OL のパラメータの設
	定・変更を不可能にします。(ON時は、これらのパラ
(PID)	メータの表示が無くなります。)

9.3.2 測定入力関連パラメータの解説

パラメータ	解說				
リニアレンジ	1~5V DCのような電圧入力のとき,入力レンジの小数				
小数点位置	点位置を設定できます。				
Pd	0:-1999~9999(小数点無し),1:-199.9~999.9(小数点以下1桁)				
(PD)	2:-19.99~99.99(小数点以下2桁),3:-1.999~9.999(小数点以下3桁)				
測定レンジ最大値	計器レンジコード内で, さらに測定最大値と最小値を				
,- ,!	決めることで任意の測定レンジとすることができます。				
(RH)	-200: EU(0°o) で 1200: EU(100°o)				
測定レンジ最小値	900				
	測定レンジ				
(RL)	新しい測定レンジになっても、計器の精度は変りません。				
表示単位	温度入力 (熱電対または測温抵抗体) 時の単位 (および				
	入力レンジ)を℃または°Fのいずれかに設定できます。				
1_1,-1	電圧入力のときは設定できません。(付属の単位シール				
(UNI)	を使用して下さい。)				
測定入力	測定入力値にバイアス値を加算し、その結果を計器の				
バイアス	表示および制御に使用する機能です。				
5	計器内測定値 測定入力値 + バイアス値 +				
(BS)	[EU(-100.0%)S~EU(100.0%)S]				
測定入力	入力に雑音が含まれるなどして、表示値の変動が激し				
フィルタ	いとき使用します。フィルタの形式は,一次おくれ形				
	で、パラメータはこの時定数として設定されます。				
(FL)	時定数が大きいほど、フィルタ機能は大きくなります。 ^{入力} 2村フィルタを入れた例 10村フィルタを入れた例				
	7.7 Z FF / 1 TO F Z X (/ 2 [9]				

9.3.3 リモート設定入力関連パラメータの解説

パラメータ	解説
リモート カ大 (RMH) リモカル (RML)	計器レンジとは関係なく、リモート設定入力のスケーリングを行うときに設定します。 RMH
リモート設定 入力フィルタ - F に (RFL)	リモート設定入力信号に対しフィルタをかけることができます。 機能は測定入力フィルタ(FL)と同様ですので、P.43を参照してください。
リモート設定 入力,比率設定, バイアスON/OFF 一 「 (RSL)	リモート設定入力に対する比例設定バイアス機能を働かせるか、否かを選択できます。 ONにした場合のみ運転パラメータのRT, RBSが有効になります(P.30参照)。

9.3.4 目標設定値(SP)関連パラメータの解説

パラメータ	解說
設定リミット 上限値 与アド (SPH)	SPHとSPLにより測定レンジ内で目標設定値(SP)の動作範囲を制限できます。 特にリモート設定入力の時に有効です
設定リミット 下限値 ニー (SPL)	

パラメータ	解	説
こう配設定	目標設定値(SP)を急	変させたくないとき, あるいは一
上昇	定のこう配でSPを変	化させたいときに, 上昇/下降別
1_1;=1,-	別のこう配(変化率)	を設定できます。
	機能するのは、次の	3つの場合です。
(UPR)		, ,
こう配設定 下降	①目標設定値を変え	目標設定値(旧)
1, h 4,	たとき	設定したこう配
dar		目標設定値(新)
(DNR)		
こう配設定		目標設定値変更時間
単位(TMU)	 ②目標設定値の第1/	目標設定値(第2)—>
本パラメータ はPVトラッキ	第2を切り換えた	設定したこう配
ング選択の後	とき	
に存在してい		目標設定値(第1)
ます。 (P.36参照)		
		(第1/第2) 時間
		切り換え
	③電源投入時(または、	=1 ,
	復電時)	計 目標設定値 ────
,	この場合は、現在の別字は、の別字は、の別字は、の別字は、の別字は、の別字は、の別字は、の別字は、	<u> </u>
	の測定値(PV)から	設定したこう配
	目標設定値に向か	測定値 十一一
	って設定されたこ	
	う配で変化します。	電源投入 時間

パラメータ

解

説


SPトラッキング 選択

与产生

(SPT)

SPトラッキングとは、REM(リモート)モードのときに、LOCAL(ローカル:内部) 設定値を予めリモート設定値に追従させておいて、REM \rightarrow LOCALへのモード切換時の偏差を要因とした出力の変更を防ぐ手段です。本パラメータでは、このSPトラッキング機能を働かすか、否かを選択できます。

OFF:働かさない。 ON:働かす。



パラメータ

解

説

PVトラッキング 選択

户出出

(PVT)


PVトラッキングとは、他の状態から自動・RUNの状態 ヘモードが移る際(下記①,②,③)に、目標設定値(SP) を予め測定値(PV)に追従(トラッキング)させておき、 偏差を要因とした出力の変更を防ぐ手段です。 本パラメータでは、このPVトラッキング機能を働かす

本パラメータでは、このPVトラッキング機能を働かすか、否かを選択できます。


OFF: 働かさない。 ON: 働かす。

- ①手動(MAN)かつRUNから 自動(AUTO)かつRUNへ
- ②手動(MAN)かつSTOPから自動(AUTO)かつRUNへ
- ③自動(AUTO)かつRUNのまま電源ON





● PVトラッキングなしの場合



PVトラッキング付きの場合,SPは一旦PVに追従(トラッキング)し、その後、SP変化率に従って本来のSPへ変わっていきます。

「注意:UPR, DNRがOFF時では, PVトラッキングが 働きません。

こう配設定単位

上三山

(TMU)

UPR, DNR (P.45) の変化率の時間単位を 0:時間 または、 1:分 いずれかに設定できます。

9.3.5 制御出力関連パラメータの解説

パラメータ		解説説			
正/逆動作切換		正動作, 逆動作は偏差(PV-SP)の正・負に対応する出力の 増減方向を定義するもので下表のような関係にあります。			
	(DR)				
		測定値>目標	設定値のとき	測定値<目標	設定値のとき
	動作	逆 動 作	正動作	逆 動 作	正動作
	ON-OFF	OFF	ON	ON	OFF
	mA 出力	電流減少	電流増加	電流増加	電流減少
	ON-OFF 時間比例	ON時間が減少	ON時間が増加	ON時間が増加	ON時間が減少
	位置比例	L-Cが閉じる方向	H-Cが閉じる方向	H-Cが閉じる方向	L-Cが閉じる方向
出力変化 の 方 向		逆動作 20mA 日標 出力値 4 mA	設定値 測定値 	正動作 20mA 目標語 出力値 4 mA 最小値 測:	设定值 测定值 测定值 应值 最大值
出力変化率 リミット エアー (OPR)		リミットを設 を加えること		出力の変化する. E:出力変化率リ	スピードに制限 ミットを設定す があります。)
0				のを50秒とし 2.0(%/秒)とi 	

パラメータ	解説
プリセット 出力値 ア与上 (PST)	運転モードをRUNからSTOPにしたとき、出力値は、 自動の出力値でも手動の出力値でもなく、第3のプリセット出力値となります。 このとき、出力リミット上限値/下限値および出力変化率リミットいずれの制限も受けません。 尚、STOPからRUNにするときは、バランスレス、バンプレスで移行します。 RUN/STOP切換は外部端子⑩、⑪で行います。 (OFF時:RUN、ON時:STOP)
再スタート コード 〜 与と (RST)	日本
サイクルタイム こと (CT)	時間比例 PID 出力 (リレーまたは電圧パルス出力) で使用時は、PID 演算結果をオン・オフ信号のパルス幅で出力します。 この出力時間の割合 (%) サイクルタイムに対する Ton時間の割合に対応 Toff Toff

		- · ·			
パラメータ		解	説		
SP2運転時 の正/逆 動作切換 ご.ゴー (2. DR)	第2目標設定値で運転中の正/逆動作の選択ができます。 (第1目標設定値で運転時とは独立して選択できます。 正動作,逆動作の内容については、DR(P.48)の解説を 参照してください。				
DI選択 より 5 (DIS) (2.SP使用 時のみ使用	ディップスイッチNo.3 (P.11参照) により第2目標設定値(2. SP) 有りまたは無しのときで、DI端子の機能かかわります。とくに第2目標設定値(2. SP) 有りのときは、どの機能にするかを、このパラメータ(DIS) により選択できます。 (次表の2. SP有時の⑩, ⑪端子の機能選択ができます。				
	DI端子 2. SP 無し 2. SP 有り No.				
	9	AUTO/MAN (自動)(手動) の切換	1. SP/2. SP の切換		
	RUN/STOP (初期値) または の切換 (II) AUTO/M				
	(1)	① COM端子			
	DIS:0のとき (I)RUN/STOP切換 DIS:1のとき (II)AUTO/MAN切換				

9.3.6 伝送出力・警報種類関連パラメータ

パラメータ	解説
伝送出力 選択 一层上 (RET)	/RET(付加仕様)指定時のみ表示します。(4~20mA DC出力) 伝送出力する信号内容を次の5種の内から選択できます。 0:測定値[測定レンジ最小値(RL)~最大値(RH)に対応] 1:目標設定値[同 上] 2:出力値 3:測定値[伝送レンジ最小値(RTL)~最大値(RTH)に対応] 4:目標設定値[同 上]
伝送した (RTH) (RTH) (RTL)	伝送出力選択 (RET) の値を "3" および "4" に設定した場合, 伝送レンジは測定レンジをさらに RTL, RTH でスケーリングしたものとなります。精度は計器レンジと測定レンジの関係に準じます (P.43)。 100 900 1000 1000 1000
警報1の種類 戸に (AL1)	 警報1,2それぞれをどのような警報の種類とするかを表(次ページ)の種類コードで個々に設定できます。 警報1については、タイマ機能をもっており、表9.1(次ページ)に記した内容の機能を選択して使用できます。 ・待機動作付き警報動作は、次の様になります。 (測定値下限の待機動作付きの例)
警報2の種類 戸に (AL2)	で

警報動作			の種類 — ド		警報 動作	警報の種類 コード	
警報の種類	(開閉はリレー接点の状態を、(点) (波)はランフの状態を示す。	警報時 接点閉	警報時 接点開	警報の種類	(開閉はリレー接点の状態を、(点) (滅)はランプの状態を示す。	警報時 接点閉	警報時 接点開
警報なし		0	FF			/	
測定値上限	ヒステリシス 円 (点) 開 (点) 発報設定点	1		偏差下限 警報時 非励磁	(点) 開 (茂) (茂) ((茂) (現) ((茂) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田		6 16
	ヒステリシス	2	/		目標設定値	7	
測定値下限	閉 (減) 開 (減) 警報設定点 測定値	12		偏差上下限	(点) 開 (点) (点) (点) (点) (扇差設定値 測定値 目標設定値	17	
偏差上限	ヒステリシス	3		上下限偏差内	ヒステリシス (点) ヒステリシス 閉 (減) 開 (減)	8	
	★	13			偏差設定值 測定值 目標設定値	18	
怎 类工門	ヒステリシス 閉 (点) 開 (減)	4		測定値上限	ヒステリシス		9
偏差下限	偏差設定値 测定値 目標設定値	14		非 励 磁	(減) 開(減) ・ 開(減) ・ 開(減) ・ 開定値		19
偏差上限 警報時	ヒステリシス		5	測定値下限	ヒステリシス 円 (減) 開 (点)		10
非励磁	測定值 ▲ 偏差設定值 目標設定值		15	非 励 磁	測定値 脊報設定点		20

表9.1 登報の種類コード

注:上記表中のコードで1~10は待機動作なし。

11~20は待機動作付きとなります。

表 タイマ種類コード(AL1のみ)

タイマ機能の内容	タイマ種類コ ー ド
検出方向:上向き 時間単位:時.分	21
検出方向:下向き 時間単位:時.分	22
検出方向:上向き 時間単位:分. 砂	23
検出方向:下向き 時間単位:分. 秒	24

注1:警報種類1で左記タイマ種類コード 指定時は、警報1設定値(A1)の設定 範囲は、

OFF, 0.00~99.59(時. 分)

または


OFF, 0.00~99.59(分. 秒)

となります。

注2:警報種類1で左記のタイマ種類コード指定時のみ運転画面として、タイマ表示画面が表示できます。 取扱説明書「操作編」(IM5B4B7-20) 3.1.3 運転画面③を参照してください。 ここでは、タイマ機能の動作について解説します。

タイマ機能とは、且標設定値(SP) [およびそのヒステリシス幅領域 (HY1で設定)]へ測定入力値(PV)が到達した時点より、UT37/38内部 タイマをあらかじめ(A1にて)設定した時間が経過した時点で警報1用リレー出力をONにする機能です。

注意:2.SPに対してはタイマ機能は働きません。



注意:目標設定値(SP)がこう配設定により変化している場合は、変化終了後のSP値およびそのヒステリシス幅領域となります。

パラメータ	解	説	
警報1の ヒステリシス H 当 (HY1) 警報2の ヒステリシス H 当 (HY2)	ヒステリシス幅を設定する オフを防ぐことができます 警報1, 警報2, 独立して認 各警報種類(AL1, AL2で認 EU(0.0%)S~EU(100.0% (P.52)を参照してください	。 対定できます。 対定)でのヒステリシス)S表「警報の種類コー	幅は

注意:通信関連パラメータについては,通信用取扱説明書(別冊) IM5B4B7-50 を参照してください。[/RS422(付加仕様)指定時のみ表示します。]

9.3.7 バルブ校正(UT38のみ)

パラメータ	解	説
弁位置設定 リセット 出 与 (V. RS) 注意	V. Hのデータを消去します	/ENT)キーを押すと, 現在]
弁全閉 位置セット 出。 (V. L) 注意	滅します。バルブの全閉間 ▼ キーを押し、バルブス SET/ENT) キーを押すと核	いない状態では 出. たが点 その位置を校正します。 が完全に閉じた状態にして を正が終了します (このとき ます。また 出. し が点灯します。)
弁全開 位置セット 出. 号 (V. H) 注意	校正用画面に移ります。こ バルブの全開時の位置を核 (本)キーを押し、バルブカ	*完全に聞いた状態にして、 &圧が終了します (このとき)

注意: 工場出荷時は校正されていませんので必ず校正してからUT38を運転してください。


10. その他の機能

10.1 協調運転

注文時の形名に付加仕様 [/RS422]を指定した場合に,協調運転機能を使用することができます。(UT38には協調運転機能がありません。)

協調運転とは

● UP27を親局として、UT37を最大16台までRS422で接続して行います。



- 協調運転により、UP27からUT37に対し、
 - ①PIDパラメータをゾーン(またはセグメント)ごとに切換えること ができます。
 - ②運転モードを切換えることができます。
 - ③日標設定値を誤差なく伝送できます。
 - ④また、UT37の「スーパー」も機能できます。
- ●詳しくは、取扱説明書「通信編」(IM5B4B7-50)を参照してください。

10.2 ライトローダ

ライトローダアダプタおよびUT37/38設定カードをご購入いただくと、ライトローダ機能を使用することができます。詳細はライトローダ川取扱説明書(IM5B4B7-100)を参照してください。


ライトローダとは

- 電子手帳PA9500またはPA9550(シャープ製)から、UT37/38にパラメータの一括設定することができます。また、UT37/38のパラメータを読込み、記憶(LL10C-T37設定カード上に)することもできます。
- ●電子手帳から専用プリンタCE-80P(シャープ製)に、パラメータ一覧表を出力することができます。
- ●設定パラメータを文書ファイルで、電子手帳からパソコン(PC9800 シリーズ)に転送することができます。(この場合、ケーブルCE-150T (シャープ製)が必要です。)パソコンからプリンタにパラメータ一覧 表を出力することもできます。

10.3 /LPS:センサ用供給電源(付加仕様)


(注) 信号ラインに重畳して、ディジタル通信を同時に行う場合は/LPSは使用でできません。

● FP100との接続例



外部センサに対し、21.6~28.0 V(30mA MAX.) の直流電源 を供給します。

(端子の28にて供給)



(注) 2線式のセンサをご使用時は、シャント抵抗(250Ω)をご用意ください。

11. 製品仕様

入力部:ユニバーサル方式(入力種類切換可能)

入力サンプリング周期: 200ms

測 定 精 度: ±0.2%(または±0.25%) of F.S.± 1 digit

入 力 抵 抗:熱電対入力……1 ΜΩ以上

電压入力……約1ΜΩ

許容信号源抵抗:熱電 对……250Ω以下

電 压……2 k Q 以下

許 容 配 線 抵 抗:測温抵抗体入力……10Ω以下/1線

許 容 入 力 電 圧:熱電圧;直流電圧・電流入力……±10V以下

雑 音 除 去 比:ノーマルモード……40dB(50/60Hz)以上

コ モ ンモード……120dB(50/60Hz)以上

フ ィ ル タ:OFF.1~120s(1次おくれ)

測定入力パイアス:測定スパンの-100.0~100.0%

熱 電 対 規 格: JIS/IEC/DIN(UおよびL)

測温抵抗体规格: JIS'89 JPt100, Pt100/IEC/DIN

表示機能

表 示 内 容:測定値、設定値/パラメータ、ステータスランプ(6個)

測 定 値 表 示:4桁7セグメントLED(赤)

設定値パラメータ表示: 3 桁 + 4 桁、7 セグメントLED(赤)

偏 差 モ ニ タ:±1.0% of F.S.以内で(緑)点灯

±1.0% of F.S.を越えた場合

(土)偏差(橙)点灯

設定部

設定範囲

測 定 入 力:計器レンジ範囲

日 標(SP)値:レンジの0~100%

設定値上・下限リミット:設定レンジの0~100%

比例体(P):0.1~999.9%

積 分時間(I):OFF、1~6000秒(OFFは積分動作OFF)

微分時間(D):OFF,1~6000秒(OFFは微分動作OFF)

設定分解能

熱電対入力………1°C または0.1°C (1°Fまたは0.1°F)

測温抵抗体入力……0.1℃ (1°F または0.1°F)

目標(SP)値設定切換

設定値切換数:2設定

PID設定数: 2 設定(SPごと個別に設定)

目標設定值切換方式:無電圧外部接点切換(BCD)

(外部接点容量: 12V DC以上10mA以上)

UT37出力部:ユニバーサル方式(出力種類切換可能)

出 力 種 類:時間比例式PID(リレー出力)

時間比例PID(パルス出力、外部SSR駆動用)

連続出力PID(4~20mA DC出力)

オン/オフ(リレー出力)

リレー出力接点容量:250VAC,3A(抵抗負荷)

電圧パルス出力:ON電圧約12VDC以上(負荷抵抗600 Ω以上)

OFF電圧 0.1VDC以下

4~20mADC 出力:負荷抵抗600Ω以下,精度±0.3% of F.S.

出力更新周期200ms.

サイクルタイム:1~240秒(リレー, 電圧パルス出力)

出力上、下限リミット: -5~105%

UT38出力部:位置比例 PID出力のみ

出 力 種 類:位置比例PID(リレー出力)

出力更新同期 100ms.

リレー出力接点容量:250V AC,3A(抵抗負荷)

フィードバック抵抗:100Ω~2.5kΩ(任意)

位置比例入力分解能:0.1%(表示)

不 感 帯:1.0~10.0%(of 位置信号スパン)

リレーギャップ: $0.1\sim0.5\%$)

出 力 動 作 切 换:正/逆 動作 選択可能

自動/手動切換:バランスレスバンプレス切換

出力変化率リミット:0.0~100.0%/秒(0.0%/秒はオフ)

その他の機能:オートチューニング、キーロック、バーンアウト、スーパー

絶 緑:測定入力、制御出力の各回路は、相互に絶縁されています。

警報機能

設 定 内 容:測定値上限、下限、偏差上限、下限など(20種の中から、各

点ごとに選択。タイマ機能の指定可能。)

警 報 値:設定レンジの0~100%

設 定 数:2 設定出 力:リレー出力

接点容量; 250V AC1A(抵抗負荷)

表示:計器前面のLEDランプ表示

環境条件

正常動作条件

周 周 温 度:0~50℃

基準接点温度補償誤差: 0 ~50℃ 以内 ±1℃

磁 界:400AT/m以下

ウォームアップ時間:30分以上:

動作条件の影響

周 囲 温 度 の 影 響:入力部安定度

±1μV/10Vまたは±0.01%/10V いずれか大きい方の値以下

出力部安定度

4~20mA DCの±0.05%/℃以下

電 源 変 動:入力部安定度

±1/4V/10Vまたは±0.01%/10V いずれか大きい方の値以下

出力部安定度 4~20mA DC

の±0.05%/10V以下

輸送・保管条件

温 度: -25~70℃

湿 度:5~95%相対湿度(結露ないこと)

構造・寸法・重量など

構 造:防塵、防滴構造(前面パネル)

取 付:パネル埋め込み取付

ケ-ス:樹脂モールド(ABS樹脂)外形寸法:96W×96H×100D(mm)

重量量量的 Tkg

その他一般仕様

綵 批 抗:各端子-アース問……500VDC 20M Ω以上 絶

耐 Ti: 圧:電源端子-アース間……1500V AC 1 分間

入力端子-アース間……1000V AC 1 分間

: 出力端子-アース間……1500V AC 1 分間

電 源 雷 圧:100~240V AC(フリー電源)

(許容電源電圧範囲90~250V AC)

源 周 波 数:50/60Hz共用 ili 力:約12VA(100V) il'i 要 モ リ 保 持:不揮発性メモリ

停電復帰動作

約2秒以内停電時

正常動作を継続。

ただし, 待機付き警報は待機状態になる。

約2秒以上停電時

動 作: 待機付き警報は待機状態から再スタート 報

設 定 パ ラ メ ー タ:保持

オートチューニング:解除(中止)

動 作:再スタートコード"0"のとき 制

停電前の動作を継続

再スタートコード"1"のとき

MAN(手動)状態

ただし、出力はプリセット出力値

再スタートコード"2"のとき

停電前の動作を継続

ただし、出力はプリセット出力値

(注)パラメータ設定中の停電に対しては、エラーコード

「XX日午」を表示する場合あり。